


# ポンベ保温筒使用例

④



※樹脂チューブの場合保温筒内水温とビニールチューブ外周温度は  
約5°Cの差があります。(条件により異なります)

※実際は温度計で計測して温水温度をコントロールして下さい。