



《 取扱説明 》 (ロードセル付の場合)

※温水は約150ℓ/分以上で巡回させて下さい。  
(チューブ内温水流速、約0.3m/sec)  
※水圧は0.2Mpa以下で流してください。

※容器の温度は40℃以下にコントロールして下さい。

※AとBは寸法が若干違います。  
(AとBが同じ寸法の物もあります)  
容器セット時にご注意ください。

※4荷締機は必要に応じてご使用下さい。  
平らな場所では unnecessary です。

※2ロードセルは1ベースの置き場所の枠に接触しないように中心に置いてください。

※5脱落防止ボルトは締め付けしないで下さい。  
ロードセルが動かなくなります。

※C容器支持部切欠部に容器の鏡板溶接部が入るようにセットして下さい。

※ロードセルはロードセルメーカーの取扱説明に従ってご使用下さい。

※容器をセットするときはゆっくりと保温床の上に降ろして下さい。

※通水前にホースバンドの締付を再確認して下さい。

※容器の上部をシート等で被うと熱損失を抑えられます。

5	脱落防止ボルト	2		
4	荷締機	2x0		
3	保温床	1		
2	ロードセル	4個1組		
1	ロードセル用ベース	1		
番号	名称・仕様	数	図番	備考

図面名称	保温床(ロードセル付) 取扱説明書			
日付	2022.10.27	尺度	1/8	氏名 takahata
(有)両国設備		RS-100822		